



Do szerokości wnęki okiennej należy dodać po minimum 5 centymetrów z każdej strony aby otrzymać właściwą szerokość rolety.

Wysokość rolety to wysokość od parapetu lub podłogi do sufitu.

Należy pamiętać, iż całkowicie podciągnięta roleta zajmuje około 20-25 cm wysokości.

