



Do szerokości wnęki okiennej należy dodać po minimum 5 centymetrów z każdej strony aby otrzymać właściwą szerokość rolety.

Wysokość rolety to wysokość od parapetu lub podłogi do górnej krawędzi skrzydła okiennego plus około 20-25cm. Tyle jest potrzebne, by móc swobodnie otwierać okno przy podniesionej roletcie.

