

ROLETA RZYMSKA MODENA - WYMIAROWANIE DO ŚCIANY

Do szerokości wnęki okiennej należy dodać po minimum 5 centymetrów z każdej strony aby otrzymać właściwą szerokość rolety.

Wysokość rolety to wysokość od parapetu lub podłogi do górnej krawędzi skrzydła okiennego plus około 30-35cm. Tyle jest potrzebne, by móc swobodnie otwierać okno przy podniesionej roletcie.

