

# WYMIAROWANIE ROLET NA SZYNIE ALUMINIOWEJ

W zależności od tego, gdzie roleta na szynie aluminiowej ma być zamontowana, wymiary pobiera się następująco:

## 1. Roleta montowana do ściany

- **szerokość rolety** - do szerokości wnęki okiennej dodajemy po około 5 cm z każdej strony
- **długość rolety** - do wysokości wnęki okiennej należy dodać około 30-35 cm (tyle pozostaje po całkowitym możliwym podciągnięciu rolety i o tyle nad oknem należałoby zamontować roletę, aby swobodnie otwierać okno), wyjątkiem są rolety zaciemniające, Duo, Caprii i Siena, gdzie po zwinięciu pozostaje ok. 20-25 cm



## 2. Roleta montowana do sufitu

- **szerokość rolety** - do szerokości wnęki okiennej dodajemy po ok. 5 cm z każdej strony
- **długość rolety** - mierzymy długość od sufitu do momentu, gdzie roleta po rozprostowaniu powinna się kończyć. Należy pamiętać, iż całkowicie podciągnięta roleta zajmuje od 20 do 35 cm wysokości, w zależności od modelu rolety.

## 3. Roleta montowana na ramie okna

Rolety można także zamontować bezpośrednio do ramy okiennej, po zakupie odpowiednich uchwytów. Uchwyty te zakładają się na górną krawędź ramy okiennej bez konieczności wiercenia (bezinwazyjnie). Są dwie możliwości montażu rolety za pomocą wsporników - przy pierwszym roleta odstaje około 5 cm od ramy i ok. 1 cm nad ramę, przy drugim na około 3,5 cm od ramy.

Aby odpowiednio zwymiarować roletę montowaną na ramę okna należy przyjąć:

- **szerokość rolety** = szerokość szyby + po ok. 2 cm z każdej strony
- **długość rolety** = wysokość okna wraz z ramą okienną



Montaż na ramie okna  
(sposób montażu nr 2)

Montaż na ramie okna  
(sposób montażu nr 1)



DWA SPOSOBY MONTAŻU ROLETY  
NA UCHWYSCIE

