


PRANIE ROLETY RZYMSKIEJ DEKORIA

Roleta zamontowana jest do kasety za pomocą taśmy rzepowej, co umożliwia jej pranie.



By wyprać roletę należy:

1. wypiąć kasetę/szynę z roletą z uchwytów
2. rozwinąć ją na całej długości (na stole lub podłodze)
3. rozwiązać sznurki i wyciągnąć poziome usztywnienia
4. odpiąć tkaninę od kasety/szyny (taśma rzepowa)

Po wypraniu i wyprasowaniu:

1. doczepić tkaninę do kasety/ szyny
2. włożyć poziome usztywnienia
3. sznurki przepleść przez kółeczka. Wyrównać i związać u dołu
4. ponownie zamontować roletę do uchwytów

Nasza rada!

Zanim przystąpisz do rozsznurowania rolety, zrób zdjęcie przeplotu sznurków. Pomoże Ci to nawlec poprawnie sznurki po praniu.

